PATIO 131

TEKSTYLNA PEROLA TARASOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WERSJA 01.25

Dziękujemy za zakup pergoli marki SUNŻAL.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem użytkowania, a jeśli Państwa pergola wyposażona jest w dodatkowe urządzenia sterujące, takie jak automatyka pogodowa – należy również zapoznać się z instrukcjami obsługi dołączonymi do tych wyrobów. Proszę zachować komplet instrukcji, a w przypadku sprzedaży pergoli - przekazać je nowemu nabywcy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Spis treści

1. Ważne informacje 4
1.1. Symbole użyte w instrukcji 4
1.2. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania 4
1.3. Odporność na wiatr 5
1.4. Klasy odporności wiatrowej - tabela 5
1.5. Odporność na deszcz 5
2. Obsługa pergoli 6
2.1. Obsługa pergoli z napędem elektrycznym 7
3. Konserwacja pergoli 8
3.1. Konserwacja elementów mechanicznych 8
3.2. Konserwacja poszycia 8
4. Awarie 9
5. Demontaż / utylizacja 9

1. Ważne informacje

1.1. Symbole użyte w instrukcji

Najważniejsze zagadnienia dotyczące eksploatacji Państwa pergoli zostały oznaczone następującymi symbolami:

Ostrzeżenie!
Oznacza zagrożenie doznania uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia obiektów.

Ostrzeżenie!
Oznacza zagrożenie doznania uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia obiektów na skutek oddziaływania prądu elektrycznego.

1.2. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Pergole Patio 131 są przeznaczone do ochrony przeciwsłonecznej i – pod pewnymi warunkami, patrz podpunkt 1.5 - przeciwdeszczowej. **W przypadku wystąpienia opadów śniegu lub gradu pergolę należy bezzwłocznie zwinąć.**

Jakiekolwiek modyfikacje konstrukcji pergoli, a także zmiany konfiguracji automatyki pogodowej w urządzeniach z napędem elektrycznym, mogą być dokonywane tylko za zgodą producenta lub instalatora. Nieautoryzowane modyfikacje mogą doprowadzić do znaczącego ryzyka doznania uszczerbku na zdrowiu oraz uszkodzenia obiektów.

Montaż oraz demontaż pergoli mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany, przeszkolony personel. Należy zapewnić właściwe wsporniki oraz materiały montażowe w zależności od podłoża do którego mocowane jest urządzenie. Pergole należy montować na odpowiedniej wysokości, takiej aby przy pełnym rozwinięciu wykluczyć możliwość spowodowania uszczerbku na zdrowiu osób znajdujących się w zasięgu pracy urządzenia.

Prace związane z elektrycznymi komponentami pergoli, takimi jak napęd elektryczny oraz automatyka pogodowa, mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie, przewidziane prawem, uprawnienia. Należy regularnie sprawdzać stan izolacji widocznych przewodów elektrycznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu elektrycznego (przetarcie lub pęknięcie izolacji) pergola nie może być użytkowana do czasu usunięcia usterki, a źródło zasilania pergoli musi zostać odłączone.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z eksploatacją pergoli, urządzenie należy zwinąć, odłączyć od zasilania i niezwłocznie skontaktować się z dostawcą.

Jeśli pergola nie może zostać zwinięta, np. z powodu awarii zasilania, a warunki atmosferyczne przekraczają wartości dopuszczalne – np. wystąpi opad śniegu – nie wolno przebywać pod urządzeniem ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

1.3. Odporność na wiatr

Pergole Patio 131 spełniają wymagania 3 klasy odporności wiatrowej wg. klasyfikacji zgodności CE (patrz tabela klas odporności wiatrowej poniżej). Jednakże, odporność pergoli na siłę wiatru, po jej zamontowaniu, zależy w dużej mierze od ilości i rodzaju zastosowanych kotew montażowych oraz od właściwości podłoża do którego urządzenie jest instalowane. Dlatego tak ważne jest aby montaż został wykonany przez wykwalifikowany, przeszkolony personel, a jego poprawność została potwierdzona protokołem odbioru.

1.4. Klasy odporności wiatrowej - tabela

Klasa	Siła wiatru wg. skali Beauforta	Prędkość wiatru	Zjawiska na lądzie
0	1 – 3	do 19 km/h	Liście i małe gałązki w stałym ruchu.
1	4	20 – 28 km/h	Kurz i papier podnoszą się. Gałęzie zaczynają się poruszać.
2	5	29 – 38 km/h	Małe gałęzie kołyszą się.
3	6	39 – 49 km/h	Duże gałęzie w ruchu. Słychać świst wiatru nad głową. Kapelusze zrywane z głowy.
4	7	50 – 61 km/h	Kołyszące się drzewa, wyczuwalny opór podczas poruszania się pod wiatr.

1.5. Odporność na deszcz

Pergole Patio 131 spełniają wymagania 1 klasy odporności deszczowej wg. klasyfikacji zgodności CE. Oznacza to możliwość eksploatacji urządzenia podczas opadów deszczu o maksymalnym natężeniu 17 $l/m^2/h$ – co odpowiada 17 mm słupa wody / godzinę. W przypadku opadów o większym natężeniu pergolę należy zwinąć.

Podczas opadów deszczu oraz równoczesnego wystąpienia silnego wiatru dopuszcza się występowanie drobnych przecieków spowodowanych wtłaczaniem wody do elementów konstrukcyjnych pergoli lub w kierunku przeciwnym do kierunku nachylenia poszycia. Może również wystąpić wykraplanie wody na poszyciu i konstrukcji pergoli, spowodowane kondensacją pary wodnej i temperaturą otoczenia. Zjawiska te są naturalne, nie stanowią wady produktu i nie mają negatywnego wpływu na funkcjonowanie urządzenia.

2. Obsługa pergoli

- Używane w niniejszej instrukcji określenia prawa i lewa strona pergoli odnoszą się do urządzenia widzianego od zewnątrz pomieszczenia.
- Na drodze ruchu pergoli, podczas zwijania oraz rozwijania, nie mogą się znajdować osoby ani żadne przeszkody.
- Pergola nie jest zabawką ! Nie wolno pozwalać dzieciom na obsługę, a także korzystanie z urządzeń sterowniczych.
- Podczas obsługi pergoli (zwijanie / rozwijanie) osoba obsługująca powinna przez cały czas widzieć urządzenie.
- W przypadku uszkodzenia pergoli, urządzenie nie może być użytkowane do czasu naprawy. Automatykę pogodową – jeśli występuje - należy przełączyć w trym ręcznej obsługi - odpowiednie informacje znajdują się w instrukcji dołączonej do automatyki pogodowej.
- Podczas zwijania i rozwijania pergoli nie wolno dotykać części znajdujących się w ruchu.
- Pergola służy do ochrony przed słońcem i deszczem. Jednakże, w celu uniknięcia uszkodzeń, perolę należy niezwłocznie zwinąć jeśli prędkość wiatru lub wielkość opadu deszczu przekroczy wartości dopuszczalne dla danego modelu (patrz punkt 1.3-1.5 powyżej).
- Niedy nie należy pozostawiać rozwiniętej pergoli bez dozoru.

- **Pergoli nie wolno użytkować (rozwijać) podczas mrozów oraz opadów śniegu.**
- Konstrukcji pergoli nie wolno wykorzystywać jako stelaża do zawieszania elementów dekoracyjnych, np. donic z kwiatami czy oświetlenia.
- Jeśli to tylko możliwe, pergolę należy zwijać tylko kiedy poszycie jest suche oraz wolne od zabrudzeń. Przed zwinięciem należy usunąć z poszycia liście, gałęzie, owady i podobne zabrudzenia. W przypadku konieczności zwinięcia mokrej pergoli – np. ze względu na równoczesne wystąpienie silnego wiatru - należy ją rozwinąć i wysuszyć tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. W przeciwnym wypadku na powierzchni poszycia mogą się pojawić fałdy, zagniecenia lub inne defekty wizualne, które nie są objęte ochroną gwarancyjną.

2.1. Obsługa pergoli z napędem elektrycznym

Otwórz (zwiń) pergolę.

Krótkie naciśnięcie: zatrzymaj pergolę / ustaw pergolę w pozycji komfortowej. **Długie naciśnięcie:** zapamiętaj pozycję komfortową.

Zamknij (rozwiń) pergolę.

Wybierz urządzenie do sterowania (tylko pilot 5-kanałowy).

Powyższy rysunek dotyczy pilota zdalnego sterowania Somfy Situo 5 io pure.

W przypadku posiadania innych urządzeń sterujących należy zapoznać się z właściwą instrukcją obsługi.

- Zalecamy wyposażenie pergoli w dostępny opcjonalnie czujnik prędkości wiatru, lub zintegrowany czujnik słoneczno-wiatrowy. Pozwalają one na zmniejszenie ryzyka uszkodzenia urządzenia przez silny wiatr.

  Jednakże, zastosowanie czujnika wiatru nie daje gwarancji automatycznego zwinięcia pergoli – np. na skutek awarii zasilania bądź też samego czujnika – i nie stanowi podstawy do pozostawienia rozwiniętej pergoli bez dozoru.

  W przypadku gdy pergola zostanie zwinięta przez czujnik prędkości wiatru, jej rozwinięcie będzie możliwe – w zależności od modelu czujnika – po 10 do 20 minutach od ustania podmuchów.

- Jeśli pergola wyposażona jest w opcjonalny czujnik natężenia słońca, który powoduje jej automatyczne rozwijanie, w przypadku pozostawienia peroli bez dozoru - np. wyjazd na wakacje – a także zimą – automatyka taka musi zostać przestawiona w tryb sterowania ręcznego, a jeżeli jest to niemożliwe – należy odłączyć zwiniętą pergolę od źródła zasilania.

- Napęd elektryczny pergoli jest wyposażony w automatyczny bezpiecznik termiczny (zabezpieczenia przed przegrzaniem) i nie jest przeznaczony do pracy ciągłej. Minimalny gwarantowany cykl pracy zimnego napędu to pełne rozwinięcie i zwinięcie pergoli. W przypadku przegrzania napędu, bezpiecznik termiczny spowoduje jego zatrzymanie, bez względu na pozycję w jakiej znajduje się urządzenie. Napędu będzie można używać ponownie po ostudzeniu, co trwa – w zależności od temperatury zewnętrznej, mocy napędu i konstrukcji pergoli – od 10 do 45 minut.

- W przypadku zastosowania automatyki pogodowej (słonecznej, wiatrowej, deszczowej) należy upewnić się, że nie występują żadne przeszkody na drodze rozwijania / zwijania pergoli.

Pergolę należy obsługiwać zgodnie z powyższymi zaleceniami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.

3. Konserwacja pergoli

Przed czyszczeniem lub serwisowaniem pergoli wyposażonej w napęd elektryczny, należy bezwzględnie odłączyć źródło zasilania.

3.1. Konserwacja elementów mechanicznych

Ze względów bezpieczeństwa, przynajmniej raz do roku należy sprawdzić stan dokręcenia wszystkich widocznych śrub, w szczególności śrub mocujących pergolę do podłoża. W przypadku automatyki pogodowej, należy sprawdzić poprawność jej funkcjonowania, w szczególności czujników wiatru.

Zalecamy zlecenie przeprowadzenia ww. czynności instalatorowi.

Ramę pergoli należy czyścić za pomocą domowych środków do delikatnych powierzchni.

3.2. Konserwacja poszycia

Tkanina, z której wykonane jest poszycie pergoli, jest w specjalny sposób powlekana. Z tego względu, aby uniknąć uszkodzenia powleczenia, należy przestrzegać poniższych wskazówek podczas czyszczenia poszycia:

Niewielkie, punktowe zabrudzenia można usunąć na sucho, za pomocą czystej gumki ołówkowej lub delikatnej szczotki. Czyszczenie lekko zabrudzonej całej powierzchni poszycia należy prowadzić za pomocą miękkiej szczotki i 5% roztworu płatków mydlanych, o temperaturze około 30 stopni Celsjusza. Po wyczyszczeniu poszycie można spłukać bieżącą wodą. Nie używać strumienia wody pod ciśnieniem. Pergolę zwinąć dopiero po całkowitym wyschnięciu.

W przypadku dużych, trudnych do usunięcia zabrudzeń, zalecamy użycie specjalnych środków do czyszczenia, zgodnie z ich instrukcją użytkowania. **Nie używać myjek ciśnieniowych** – mogą spowodować uszkodzenie tkaniny.

4. Awarie

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu pergoli, należy niezwłocznie skontaktować się z instalatorem. Proszę zwinąć urządzenie, automatykę pogodową – jeśli występuje – przełączyć w tryb manualny i nie użytkować urządzenia do czasu usunięcia usterki.

5. Demontaż / utylizacja

W przypadku konieczności demontażu pergoli, zalecamy zlecenie tej czynności instalatorowi. Pergola zawiera wstępnie naciągnięte elementy sprężynowe, które w przypadku niewłaściwego postępowania mogą stanowić zagrożenie.

Pergola, jej opakowanie i dołączone akcesoria powinny zostać posortowane i zutylizowane we właściwy sposób

CE
EN 13561

SUNŻAL SP.J.

41-205 Sosnowiec
ul. Elżbiety i Wilhelma Schonów 3A

tel.: +48 505 510 405
e-mail: sunzal@sunzal.com.pl

www.sunzal.com.pl